

Наименование	Размер
 Линейка поверочная ЛТ-200 кл.0	200 mm
 Линейка поверочная ЛТ-320 кл.0	320 mm
 Линейка поверочная ЛЧ-200 кл.0	200 mm
 Линейка поверочная ЛЧ-200 кл.1	200 mm
 Линейка поверочная ЛЧ-320 кл.0	320 mm
 Линейка поверочная ЛЧ-320 кл.1	320 mm
 Линейка поверочная ШП-400 кл.1	400 mm
 Линейка поверочная ШП-630 кл.1	630 mm
 Линейка поверочная ШД-1000 кл.1	1000 mm
 Линейка поверочная ШД-1600 кл.1	1600 mm
 Линейка поверочная ШД-2500 кл.1	2500 mm

На сегодняшний день, сложно представить производство каких - либо работ по изготовлению, ремонту и производству без применения в этом процессе линейки. Такой вид инструмента широко используется в быту, и вошел в нашу жизнь как один из наиболее часто используемых.

Назначение линейки поверочной

Применение такого предмета, как линейки вошло в нашу повседневную жизнь и уже является одним из самых

распространенных элементов, используемых при вычислительных работах. На сегодня линейка, имеет несколько предназначений, функций и предназначений. Одним из таких видов, является линейка поверочная. Данный тип линейки, используется для контроля плоскости рабочих поверхностей, широко используется при монтажных работах, также при сборке машин и прочих агрегатов. Основное предназначение данного инструмента - это определение прямолинейности (не параллельности и не плоскости) поверхности, то есть определение наибольшего расстояния от точки до реального профиля её прилегания. Такой измерительный инструмент неотъемлемым при выполнении строительных работ. Определение плоскости рабочих поверхностей является важнейшим элементом для того что бы работа была выполнена качественно, без погрешностей.

Линейки поверочные ШД, ШП

Линейки поверочные ШД и ШП в основном, изготавливаются из инструментальной и конструкционной стали. Что гарантирует потребителю высокое качество товара. Такие линейки имеют двустороннее сечение с широкой рабочей поверхностью. Поверочные линейки с широкой рабочей поверхностью в работе, используют для определения не прямолинейности по методу измерения линейных отклонений от поверхности контролируемой детали до поверхности линейки, которые установлены на опорах, или же при проверке не плоскостности деталей по т. н. методу пятен «на краску». Так, угловыми же ли поверочными линейками, люди пользуются только при проверке «на краску». Линейки делятся по типовым размерам на несколько видов: от ШД 630 до ШД 4000. Самый востребованный тип - это ШД 100, практически универсальна, и имеет широкий спектр применения. Размер такой линейки составляет 1000х60х16 мм.

